

## QUANDO APPLICHI IL KIT DI MONTAGGIO ALLA MOTO, SEGUI QUESTE INDICAZIONI:

- Se non sei sicuro di essere in grado di applicare il kit di montaggio, chiedi aiuto a un professionista.
- Se scegli di applicare il kit di montaggio autonomamente, tieni presente che l'Active Dock è dotato di un fusibile integrato. Di conseguenza, non devi inserirne un altro tra il dispositivo e la batteria della moto.
- Assicurati che il kit di montaggio non interferisca con i comandi della moto.
- 1 Applica il kit di montaggio RAM™ alla tua moto.
  Chiave inglese: 11 mm

- Utilizza sempre gli attrezzi adatti. Usando attrezzi non adeguati potresti danneggiare o rompere il kit di montaggio.
- Non serrare eccessivamente i dadi e le viti. In caso contrario potresti rompere i componenti del kit di montaggio o danneggiare il manubrio.
- Se usi il bullone a U, non dimenticare di inserire i cappucci in gomma in dotazione sopra le filettature a vista.







## INSTALLAZIONE SULLA MOTO

Importante: TomTom e RAM non si assumono alcuna responsabilità per i danni causati dalla modifica, l'installazione errata, i pericoli stradali o gli incidenti. Né RAM né TomTom saranno ritenuti responsabili di eventuali perdite o danni, diretti, indiretti o conseguenti, derivanti dall'installazione errata o dall'incapacità di utilizzare e/o montare il prodotto. Prima dell'uso, l'utente è tenuto a verificare l'adeguatezza del prodotto per l'utilizzo desiderato. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità, nella misura consentita dalla legge, relativamente al montaggio del prodotto.